

Repérer sur la vue éclatée la pièce à commander :
 Avec le numéro de la pièce, reportez-vous à la nomenclature où vous trouvez la désignation et le code article.


Find out on the exploded view the part needed.
 Once you know the number, refer to the parts list and find the description and the code number.

N°	code N°	code N°	Désignation	Description	N°	code N°	code N°	Désignation	Description
	10.662E	10.1662				10.662E	10.1662		
1	600421	600421	Socle de façade	.Optional skirt	60	318902	318902	Couvercle récupérateur droit	.Right exchanger cover
2	201704	201704	Montant	.Front support column	61	319102	319102	Couvercle récupérateur gauche	.Left exchanger cover
3	207748	207748	Côté gauche	.Left side panel	62	319204	319204	Grille trappe	.Oscillating grate top
4	207830	207830	Côté droit	.Right side panel	63	319302	319302	Support trémie	.Hopper support
5	207900	207900	Supplément de côté.	.Side support chan.	65	322301	322301	Garniture de façade.	.Coat of arms.
6	210308	210308	Entretoise arrière	.Front support chan.	66	323503	323503	Garniture droite ou gauche	.Right or left decorative plate
7	219200	219200	Glissière grille	.Sliding plate	68	808001	808001	Poignée crochet	.Tool
9	221100	221100	Prolongateur.	.Extender	72	400205	400205	Anse cendrier	.Ash pan handle
10	227900	227900	Équerre.	.Chain support	73	415504	415504	Fer tisonnier.	.Poker
11	109706	109706	Chafnette	.Chain	74	459601	459601	Tige registre coupe tirage.	.Door pin
12	242600	242600	Registre	.Draft adjuster door	75	460201	460201	Tige thermostat	.Connector
14	260506	260506	Écran	.Ash door plate.	77	909800	909800	Charnière mobile	.Front panel hinge
15	274700	274700	Palier	.Bearing	78	100602	100602	Attache rapid	.Snap clip
17	276602	276602	Contre plaque de hublot	.Glass retainer	79	100903	100903	Axe de 16 x B x 6.	.Ash door cam pin 16 x 8 x 6
18	605308	605308	Habillage arrière.	.Back panel.	80	100915	100915	Axe de loquet	.Main door cam pin
19	616113	616113	Conduit circulation	.Air inlet duct	81	100942	100942	Axe de fermeture	.Shank bolt
20	624018	624018	Cendrier	.Ash pan	82	105104	105104	Bouton moleté	.Knurled thumb nut.
21	652564	652564	Panneau de foyer	.Lower front panel.	84	109815	109815	Charnière de couvercle avec glissière	.Top hinge assembly
22	652713	652713	Couvercle	.Cover	-	122802	122802	Écusson Franco Belge noir	.Franco Belge plate
23	653376	653376	Panneau de dessus.	.Upper front panel	87	134501	134501	Goujon rapid	.Push clip
24	670400	670400	Clapet d'air	.Primary air inlet.	88	142246	142246	Joint d'amiante 105 x 105 x 3	.Trap gasket
25a	651104	651104	Hublot émaillé.	.Enamelled window frame	89	134253	134253	Galet de fermeture	.Bushing
25b	651100	xxxxxx	Hublot chromé	.Chromed window frame	90	142222	142222	Joint d'amiante	.Window gasket
30	202000	202000	Pied gche avant ou arr. droit.	.Left front or right rear leg	92	101007	101007	Fermeture magnétique	.Magnetic catch
31	201900	201900	Pied drt avant ou arr. gauche	.Right front or left rear leg	93	236904	236904	Levier de verrouillage.	.Door latch
32	300427	300427	Dessous droit	.Right base plate.	94	149833	149833	Manette	.Thermostat knob
33	300504	300504	Dessous gauche	.Left base plate.	95	166003	166003	Ressort 11 x 15	.Ash door spring
34	301120	301120	Porte de cendrier	.Ash door.	96	178801	178801	Thermostat BM 514	.Thermostat BM 514
35	301405	301405	Gond porte de cendrier	.Ash door hinge	-	181502	181502	Tresse d'amiante Ø9 (donner long.)	.Sealing rope Ø9 (indicate length)
36	301523	301523	Loquet de porte	.Door latch	98	199302	199302	Lamelle 190 x 20 (préciser nbre)	.Refractory glass 190x20 (give nber)
37	301906	301906	Grille oscillante	.Oscillating grate.	99	189107	189107	Vis Ø10 laiton.	.Brass plug Ø10
38	302180	302180	Dessus	.Top plate.	100	189105	189105	Vis de 28 x 8 x 7	.Latch bolt 28 x 8 x 7
39	303305	303305	Palier	.Hinge plate.	101	188705	188705	Verre réfractaire 380x190 (19 parties)	.Refractory glass 380x190 (19 parts)
40	304904	304904	Trémie	.Upper hopper	102	110402	110402	Clou cannelé 6 x 3C.	.Hinge pin 6 x 30
41	305104	305104	Brique arrière	.Heat shield.	103	110403	110403	Clou cannelé 6 x 35.	.Hinge pin 6 x 35
42	305403	305403	Devant inférieure de trémie.	.Lower hopper	104	xxxxxx	158608	Poignée de couvercle	.Cover knob
44	305913	305913	Trappe de ramonage	.Clean out door	105	xxxxxx	110306	Ressort de poignée	.Cover knob spring.
45	306103	306103	Support grille	.Grate support	107	262208	262208	Écran	.Heat shield.
46	306206	306206	Derrière	.Back plate	108	xxxxxx	208204	Grille	.Window grate
47a	306712	xxxxxx	Grille corbeille percée	.Basket grate with holes.	109	259005	259005	Équerre.	.Square
47b	xxxxxx	306702	Grille corbeille.	.Basket grate					
48	307201	307201	Boite régulateur	.Air intake					
49	309806	309806	Façade	.Front plate.					
50	309907	309907	Porte de foyer	.Main door					
51	310702	310702	Côté droit	.Right side plate					
52	310802	310802	Côté gauche	.Left side plate					
53	314708	314708	Récupérateur arrière	.Rear exchanger base					
54	314816	314816	Couvercle récupérateur arrière.	.Rear exchanger cover.					
55	315104	315104	Gond porte de foyer	.Main door hinge.					
56	315805	315806	Tampon rectangulaire	.Loading top plate.					
57	315901	315901	Supplément de tampon.	.Loading plate bottom					
58	317401	317401	Encadrement glissière grille	.Sliding plate cover					
59	318802	318802	Récupérateur droit	.Side exchanger base.					

*10.662 E AN
*10.662 E BR

Matériel sujet à modifications
document n° 3.10.85.04
(1ère édition 83.11)
imp. FRANCO BELGE

Subject to modifications



Convecteur charbon
Coal Stove
10.662E
10.1662

Exiger des pièces
fonte d'ORIGINE
marquées FB ou
FRANCO-BELGE.

Pour toutes commandes de pièces détachées, indiquer :
Le type de l'appareil, la désignation complète de la pièce, le code article,
la teneur lorsqu'il s'agit de pièces émaillées ou peintes.
For any order of spare parts, please indicate :
Model n° description of the part, code number of the part, colour in case
of an enamelled or a painted part.

Catalogue de Pièces Détachées / Spare Parts Catalogue