



Catalogue de Pièces Détachées / Spare Parts Catalogue



12.480



12.380

Exiger des pièces
fonte d'ORIGINE
marquées FB ou
FRANCO-BELGE.

Poêles Bois/Charbon
Wood and Coal Stove

Pour toutes commandes de pièces détachées, indiquer :

Le type de l'appareil, la désignation complète de la pièce, le code article, la teinte lorsqu'il s'agit de pièces émaillées ou peintes.

For any order of spare parts, please indicate :

Model n^o, description of the part, code number of the part, colour in case of an enamelled or a painted part.

N ^o	code n ^o 12.480	code n ^o 12.380	Désignation	Description
1	200121	200137	Dessous	Base
2	200438	200433	Socle	Plinth
3	—	260527	Écran	Heat shield
4	205314	205314	Habillage arrière	Rear jacket panel
5	207763	207726	Côté	Side panel
6	219200	219200	Glissière grille	Sliding plate
8	249302	249302	Trappe de réglage	Primary air door
9	313508	313506	Couvercle en fonte	Iron cover
10	274601	274601	Glissière volet circulation	Air door bracket
11	276602	276602	Contre plaque hublot	Glass retainer
12	276601	276603	Contre plaque hublot	Glass retainer
13	600306	600331	Façade	Front panel
14	604900	604900	Corps de foyer	Rear firebox shell
15	624025	624025	Cendrier	Ash pan
16	252576	652541	Panneau de foyer	Lower front panel
17	226800	226800	Équerre de dessus	Smoke baffle
18	243700	243700	Couvre joint arrière	Firebrick fixation
20	301125	301125	Porte cendrier	Ash door
21	301405	301405	Gond porte cendrier	Ash door hinge
22	301523	301523	Loquet de porte	Door latch
23	301920	301920	Grille oscillante	Oscillating grate
24	302194	302194	Dessus	Top frame
25	320203	320203	Défecteur gauche	Left baffle support
26	302725	302725	Supplément de dessus	Smoke baffle support
27	303204	303204	Grille trappe	Oscillating grate top
28	303801	303801	Bus	Flue collar
29	305702	305702	Supplément grille	Supplementary grate
30	306111	306111	Support grille	Grate support
31	309821	309808	Façade	Front panel
32	309913	309910	Porte de foyer	Main door
33	314705	314705	Récupérateur arrière	Rear exchanger
34	314808	314808	Couvercle de récupérateur	Exchanger cover
35	315104	315108	Gond porte de foyer	Upper main door hinge
36	325401	325401	Défecteur droit	Right baffle-plate
37	322302	322302	Garniture de façade	Decorative plate
38	317401	317401	Encadrement glissière de grille	Sliding plate cover
39	323101	323101	Brique avant	Retaining bar
41	324006	324005	Grille droite de façade	Right grill
42	324107	324106	Grille gauche de façade	Left grill
43	326500	326500	Dispositif de sécurité	Safety-device
46	408001	408001	Poignée crochet	Hand tool
47	460601	460601	Tige arrêt couvercle	Rod for safety-device
48	415504	415504	Tisonnier	Poker
49	100602	100602	Attache rapid	Spring catch
50	100915	100915	Axe de loquet	Main door cam pin
51	100942	100942	Axe de fermeture	Shank bolt
52	105104	105104	Bouton moleté	Knurled thumb nut
53	105213	105213	Brique réfractaire 330 x 250 x 25	Firebrick 330 x 250 x 25
54	105214	105214	Brique réfractaire 330 x 166 x 25	Firebrick 330 x 166 x 25
55	109702	109705	Chainette	Chain
56	109806	109806	Charnière en acier cadmié	Lower front hinge
58	—	166014	Ressort de trappe	Hinge pin
—	122802	122802	Écusson Franco-Belge noir	Franco-Belge plate
61	134253	134253	Galet de fermeture	Bushing
62	134501	134501	Goujon rapid	Push clip
63	314402	314400	Habillage porte de foyer	Window frame
64	142219	142225	Joint d'amiante	Window gasket
65	166003	166003	Ressort 11 x 15	Ash door spring 11 x 15
66a	199302	199302	Lamelle 190 x 20 (préciser nombre)	Refractory glass 190 x 20 (give Nr)
66b	—	188703	Verre réfractaire 190 x 280 (14 parties)	Refractory glass 190 x 280 (14 parts)
66c	188707	—	Verre réfractaire 190 x 500 (25 parties)	Refractory glass 190 x 500 (25 parts)
67	236904	236904	Lévier de verrouillage	Door latch
68	100903	100903	Axe de 16 x 8 x 6	Ash door cam pin
69	181502	181502	Tresse d'amiante Ø9 (préciser longueur)	Seal rop Ø9 (indicate length)
70	808001	808001	Poignée crochet	Tool
71	110402	110402	Clou cannelé 6 x 30	Hinge pin 6 x 30
72	110403	110403	Clou cannelé 6 x 35	Hinge pin 6 x 35
73	189105	189105	Vis de 28 x 8 x 7	Latch bolt 28 x 8 x 7
74	324501	324501	Plaque d'obturation	Sliding plate
75	228609	—	Équerre de porte	Plate for magnetic catch
76	302730	—	Supplément de dessus (droit ou gauche)	Top plate (right or left)
78	101007	—	Fermeture magnétique	Magnetic catch

Matériel sujet à modifications

Subject to modifications