



N'utiliser que les pièces de rechange fournies par le fabricant.

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la **référence de l'appareil** y compris l'**indice littéral de couleur** (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la **désignation** et le **code article de la pièce**.

Exemple : Poêle à bois **Belfort**, réf. **134 04 11**, couleur **Y**, dessus **352136 EF**.

A = 1340411 Y
B = 1340411 J

C = 1340411 C
D = 1340411 I

E = 1340411 D
F = 1340411 P

G = 1340411 E

N°	Code	Désignation	Type	A	B	C	D	E	F	G	Qté
1	100917	Axe de loquet	12x20 M7	A	B	C	D	E	F	G	01
2	105123	Bouton laiton	191B	A	B	C	D	E	F	G	01
3	105261	Brique. 328X70X35		A	B	C	D	E	F	G	01
4	105262	Brique. 207X207X35		A	B	C	D	E	F	G	02
5	110404	Clou cannelé.	6X30	A	B	C	D	E	F	G	02
7	134258	Galet		A	B	C	D	E	F	G	01
8	181632	Joint adhésif		A	B	C	D	E	F	G	0,90 m
9	163196	Plaque signalétique		A	B	C	D	E	F	G	01
10	166003	Ressort 11x15		A	B	C	D	E	F	G	01
11	181614	Tresse de céramique	Ø 9,5mm	A	B	C	D	E	F	G	1,92 m
13	181615	Tresse de céramique	Ø 12	A	B	C	D	E	F	G	1,35 m
14	188798	Verre 267X205.		A	B	C	D	E	F	G	01
15	189103	Vis 27x8x6		A	B	C	D	E	F	G	01
16	205368	Habillage arrière		A	B	C	D	E	F	G	01
17	222542	Chicane.		A	B	C	D	E	F	G	01
18	259015	Patte de fixation		A	B	C	D	E	F	G	04
19	262321	Écran		A	B	C	D	E	F	G	01
20	300118 79.	Pied		A	B	C	D	E	F	G	04
20	300118 EF	Pied		A	B	C	D	E	F	G	04
20	300118 MK	Pied		A	B	C	D	E	F	G	04
20	300118 MP	Pied		A	B	C	D	E	F	G	04
20	300118 RH	Pied		A	B	C	D	E	F	G	04
20	300118 RP	Pied		A	B	C	D	E	F	G	04
21	300477	Dessus		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 66.	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 79.	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 EF	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 MK	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 MP	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 RH	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
22	301526 RP	Loquet de porte		A	B	C	D	E	F	G	01
23	301742 79.	Rosace		A	B	C	D	E	F	G	01
23	301742 EF	Rosace		A	B	C	D	E	F	G	01
23	301742 MK	Rosace		A	B	C	D	E	F	G	01
23	301742 MP	Rosace		A	B	C	D	E	F	G	01
23	301742 RH	Rosace		A	B	C	D	E	F	G	01
23	301742 RP	Rosace		A	B	C	D	E	F	G	01
24	301901	Grille pivotante		A	B	C	D	E	F	G	01
25	303718 79.	Tampon de buse		A	B	C	D	E	F	G	01
25	303718 EF	Tampon de buse		A	B	C	D	E	F	G	01
25	303718 MK	Tampon de buse		A	B	C	D	E	F	G	01
25	303718 MP	Tampon de buse		A	B	C	D	E	F	G	01
25	303718 RH	Tampon de buse		A	B	C	D	E	F	G	01
25	303718 RP	Tampon de buse		A	B	C	D	E	F	G	01
26	303860 79.	Buse.		A	B	C	D	E	F	G	01
26	303860 EF	Buse		A	B	C	D	E	F	G	01
26	303860 MK	Buse		A	B	C	D	E	F	G	01
26	303860 MP	Buse		A	B	C	D	E	F	G	01
26	303860 RH	Buse		A	B	C	D	E	F	G	01
26	303860 RP	Buse		A	B	C	D	E	F	G	01
27	306268	Arrière de foyer.		A	B	C	D	E	F	G	01
28	307432	Grille de face		A	B	C	D	E	F	G	01
29	309870 79.	Façade		A	B	C	D	E	F	G	01
29	309870 EF	Façade		A	B	C	D	E	F	G	01
29	309870 MK	Façade		A	B	C	D	E	F	G	01
29	309870 MP	Façade		A	B	C	D	E	F	G	01
29	309870 RH	Façade		A	B	C	D	E	F	G	01
29	309870 RP	Façade		A	B	C	D	E	F	G	01
30	309989 66.	Porte de foyer		A	B	C	D	E	F	G	01
30	309989 79.	Porte de foyer.		A	B	C	D	E	F	G	01

N°	Code	Désignation	Type	A	B	C	D	E	F	G	Qté
30	309989	EF . Porte de foyer		A							01
30	309989	MK . Porte de foyer				C					01
30	309989	MP . Porte de foyer					D				01
30	309989	RH . Porte de foyer							F		01
30	309989	RP . Porte de foyer								G	01
31	310724	79 . Côté droit			B						01
31	310724	EF . Côté droit		A				E			01
31	310724	MK . Côté droit				C					01
31	310724	MP . Côté droit					D				01
31	310724	RH . Côté droit							F		01
31	310724	RP . Côté droit								G	01
32	310822	79 . Côté gauche			B						01
32	310822	EF . Côté gauche		A				E			01
32	310822	MK . Côté gauche				C					01
32	310822	MP . Côté gauche					D				01
32	310822	RH . Côté gauche							F		01
32	310822	RP . Côté gauche								G	01
33	315603	Conduit d'air		A	B	C	D	E	F	G	01
34	319731	Support grille		A	B	C	D	E	F	G	01
35	327801	Bride		A	B	C	D	E	F	G	01
36	327902	79 . Plateau cendrier			B						01
36	327902	EF . Plateau cendrier		A				E			01
36	327902	MK . Plateau cendrier				C					01
36	327902	MP . Plateau cendrier					D				01
36	327902	RH . Plateau cendrier							F		01
36	327902	RP . Plateau cendrier								G	01
37	352136	79 . Dessus			B						01
37	352136	EF . Dessus		A				E			01
37	352136	MK . Dessus				C					01
37	352136	MP . Dessus					D				01
37	352136	RH . Dessus							F		01
37	352136	RP . Dessus								G	01
38	237423	Obturateur		A	B	C	D	E	F	G	01
39	458404	Tige décrochage		A	B	C	D	E	F	G	01
40	624040	Cendrier		A	B	C	D	E	F	G	01
41	613302	60 . Clapet d'air		A	B	C	D	E	F	G	01
42	808001	ED . Poignée		A	B	C	D	E	F	G	01
43	325304	Obturateur		A	B	C	D	E	F	G	02
44	161027	Peinture de retouche			B						01
44	161048	Peinture de retouche					D				01
44	161032	Peinture de retouche				C					01
44	161039	Peinture de retouche							F		01
45	988839	Porte complète		A							01
45	988841	Porte complète			B						01
45	988882	Porte complète					D				01
45	988843	Porte complète				C					01
45	988889	Porte complète						E			01
45	988897	Porte complète							F		01
45	988840	Porte complète								G	01
46	181607	Tresse de céramique		A	B	C	D	E	F	G	0,50 m
47	300122	Pied haut		A				E			04
48	142881	Joint		A	B	C	D	E	F	G	04