



## 4. Pièces détachées

**Pour toute commande de pièces détachées,** indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.

Exemple : Poêle à bois Jurassien réf. 134.13.05  
indice de couleur L, dessus 352131

**A = 134.09.05      B = 134.13.05**

N°	Code	Désignation	A	B	Qté
1	100903	Axe	A	B	02
2	100604	Attache bulbe	A	B	01
3	100915	Axe de loquet 12x20 M7	A	B	01
4	100942	Axe de fermeture	A	B	01
5	100995	Axe	A	B	02
6	101007	Aimant	A	B	02
7	109719	Chaînette	A	B	01
9	122820	Écusson	A	B	01
10	134253	Galet	A	B	01
11	134701	Goupille cannelée 5x24	A	B	03
12	142316	Joint 7x3	A	B	2,02 m
14	162418	Plaque signalétique		B	01
14	162417	Plaque signalétique	A		01
15	179028	Thermostat		B	01
15	179029	Thermostat	A		01
16	181614	Tresse de céramique d. 9,5 mm	A	B	1,88 m
17	188790	Verre vitrocéramique		B	01
17	188794	Verre vitrocéramique	A		01
18	205360	Habillage arrière		B	01
18	205363	Habillage arrière	A		01
19	207666	Côté	A		02
19	207667	Côté		B	02
20	208407	Protection	A	B	01
21	222537	Chicane		B	01
21	222539	Chicane	A		01
22	224035	Cendrier		B	01
22	224038	Cendrier	A		01
23	228621	Équerre		B	01
23	228622	Équerre	A		01
24	253395	Panneau de dessus		B	01
24	253397	Panneau de dessus	A		01
25	259014	Patte de fixation	A	B	04
26	262318	Écran		B	01
26	262319	Écran	A		01
27	273211	Gond	A	B	04
29	277607	Index	A	B	01
30	300473	Dessous droit		B	01
31	300511	Dessous gauche		B	01
32	301160	Porte de cendrier		B	01
32	301161	Porte de cendrier	A		01
34	301526	Loquet de porte	A	B	01
35	301529	Loquet de porte	A	B	02
37	303724	Tampon de buse		B	01
37	303725	Tampon de buse	A		01
38	303857	Buse		B	01
38	303858	Buse	A		01
39	305141	Arrière de foyer		B	01
39	305142	Arrière de foyer	A		01
40	306259	Arrière de foyer		B	01
40	306263	Arrière de foyer	A		01
41	309292	Grille bois		B	01
41	309295	Grille bois	A		01
42	309864	Façade		B	01
42	309868	Façade	A		01
43	309983	Porte de foyer		B	01
43	309988	Porte de foyer	A		01

44	310290	Côté		B	02
44	310293	Côté	A		02
45	320621	Clapet		B	01
45	320626	Clapet	A		01
46	323212	Chicane		B	01
47	325200	Index	A	B	01
48	352131	Dessus		B	01
48	352134	Dessus	A		01
49	400630	Axe de clapet		B	01
49	400631	Axe de clapet	A		01
50	181602	Tresse de céramique Ø 8	A	B	1,23 m
51	222203	Guide		B	01
52	415504	Tisonnier	A	B	01
54	158619	Poignée	A	B	01
55	227900	Équerre	A	B	01
56	166003	Ressort 11 x 15	A	B	01
57	166301	Rivet	A	B	01
58	100904	Axe de positionnement	A	B	04
59	300476	Dessous	A		01
60	189107	Vis Ø 10	A	B	01
61	123483	Motif de décoration	A		02
61	123484	Motif de décoration		B	02
62	123526	Motif de décoration	A		01
62	123485	Motif de décoration		B	01
63	149859	Manette	A	B	01
64	189108	Vis 5X8	A	B	01
65	253318	Panneau de dessus	A		01
65	253399	Panneau de dessus		B	01