

N°	Code	Désignation	Type	A	B	Qté
1	100602	Attache rapide		A	B	04
2	100607	Attache rapide		A	B	01
3	100902	Axe		A	B	02
4	100903	Axe		A	B	01
5	100917	Axe de loquet	12x20 M7	A	B	01
6	100942	Axe de fermeture		A	B	01
7	101013	Aiment		A	B	02
8	105104	Bouton moulés		A	B	05
9	109 18	Cigarette		A	B	02
10	109806	Cisaille		A	B	02
11	109815	Cisaille		A	B	02
12	110402	Clou encoché	6X30	A	B	02
13	110403	Clou encoché	6X35	A	B	02
23	122802	Écrou		A	B	01
24	123483	Mouf de désaerotion		A	B	02
25	134253	Galet		A	B	01
26	134501	Goujon rapide		A	B	04
27	181632	Joint adhésif		A	B	1,07 m
27	181632	Joint adhésif		A	B	1,31 m
28	142335	Joint		A	B	02
29	149859	Manette		A	B	01
30	158603	Poignée		A	B	02
31	162186	Plaque signalétique		A	B	01
31	162187	Plaque signalétique		A	B	01
32	168003	Recoat	11 x 15	A	B	01
40	178801	Thermoset		A	B	01
41	181614	Tresse de céramique	d. 9,2 mm	A	B	2,38 m
41	181614	Tresse de céramique	d. 9,5 mm	A	B	2,45 m
42	188711	Verre rétractible		A	B	01
42	188708	Verre rétractible		A	B	01
43	189105	Vis	28X8X7	A	B	01
44	189118	Vis	Ø 10	A	B	01
70	201206	Buppl. de façade		A	B	01
71	207708	QT Côté		A	B	01
72	207843	QT Côté droit		A	B	01
73	219200	60 Glissière de grille		A	B	01
74	221100	Protegeleu		A	B	02
75	222305	Guide joint		A	B	02
75	222304	Guide joint		A	B	02
76	222404	Guide joint		A	B	02
77	228608	60 Équerre		A	B	02
80	236904	60 Levier de verrouillage		A	B	01
81	242600	Registre		A	B	01
82	262584	61 Panneau de foyer		A	B	01
82	262583	61 Panneau de foyer		A	B	01
83	262613	26 Couverture		A	B	01
83	262612	26 Couverture		A	B	01
84	298021	Parte de fixation		A	B	04
85	298063	Écran		A	B	01
85	298064	Écran		A	B	01
86	274700	Pailon		A	B	02
87	300113	EB Pied		A	B	01
88	300458	Dessous droit		A	B	01
88	300457	Dessous droit		A	B	01
89	300508	Dessous gauche		A	B	01
90	301120	Porte de candrier		A	B	01
90	301121	Porte de candrier		A	B	01
91	301405	Gond		A	B	01
92	301523	60 Loquet de porte		A	B	01
93	301906	Grille oscillante		A	B	01
93	301907	Grille oscillante		A	B	02

N° Code	Désignation	Type	A	B	Oté
94 702108	80 Dessus complet		A		01
94 702104	80 Dessus complet			B	01
94 302143	80 Dessus		A		01
94 302142	80 Dessus			B	01
95 302306	Panier		A	B	01
96 304904	Trémie		A		01
96 304905	Trémie			B	01
97 305104	Arrière de foyer		A		01
97 305106	Arrière de foyer			B	01
98 305403	Dessous de trémie		A		01
98 305404	Dessous de trémie			B	01
99 306913	Tampon de ramassage		A	B	02
100305106	Support grille		A		01
101303206	Arrière de foyer		A		01
101300207	Arrière de foyer			B	01
102305712	Grille		A		01
102305713	Grille			B	01
104307201	Cadre		A	B	01
104309805	Façade		A		01
104309807	Façade			B	01
106310702	Côté droit		A	B	01
106310802	Côté gauche		A	B	01
107314704	Récupérateur		A		01
107314706	Récupérateur			B	01
108314816	Couvercle de récupérateur		A		01
108314813	Couvercle de récupérateur			B	01
109315109	Gond		A	B	02
110315804	80 Tampon		A	B	01
111315901	Suppl. de tampon		A	B	01
112317401	En admettant glissière		A		01
113318802	Récupérateur		A	B	02
114318902	Couvercle de récupérateur		A	B	01
115319102	Couvercle de récupérateur		A	B	01
116319204	Grille trappe		A		01
116319204	Grille trappe			B	02
117319302	Support trémie		A	B	02
118400206	00 Anse		A		01
118400206	00 Anse			B	01
119415504	00 Tissernier		A	B	01
120459601	Tige de registre		A	B	01
121400201	Tige de thermostat		A		02
122600361	00 Façade		A		01
122600360	00 Façade			B	01
126606319	00 Habillage arrière		A		01
126606320	00 Habillage arrière			B	01
124616113	Conduit de circulation		A		01
124616111	Conduit de circulation			B	01
126624018	00 Cendrier		A		01
125624013	00 Cendrier			B	01
126670400	Cleat d'air		A	B	01
128709906	64 Porte de foyer		A		01
128709902	64 Porte de foyer			B	01
129600001	ED Poignée		A	B	01
130219201	00 Glissière de grille			B	01
131319701	Support grille			B	01
132306104	Support grille			B	02
130317402	En admettant glissière			B	01
134181607	Tresse de serrage d. 9,5 mm		A		0,65 M
135306701	Suppl. de grille		A	B	01