


# CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES/SPARE PARTS CATALOGUE

## INSERT CHEMINÉE

« BOIS »

Pour toute commande de pièces détachées, Indiquer :  
le type de l'appareil, le code article, la teinte  
lorsqu'il s'agit de pièces émaillées ou peintes.

For any order of spare parts, please indicate :  
Model n\*, code number of the part, colour in case  
of an enamelled or a painted part.



| N°  | Code   |     | Désignation                  | Description                  |
|-----|--------|-----|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 100528 | X X | Thermostat unipolaire        | Thermostat                   |
| 2   | 100604 | X X | Attache bulbe                | Bulb attachment              |
| 3   | 100915 | X X | Axe de loquet                | Lock pin                     |
| 4   | 100931 | X X | Axe d'articulation           | Stud                         |
| 5   | 100952 | X X | Axe                          | Axis                         |
|     | 100964 | X X | Axe                          | Axis                         |
| 7   | 106090 | X X | Bloc de jonction porcelaine  | Porcelaine junction block    |
| 8   | 109164 | X X | Câblage                      | Wiring System                |
| 9   | 134602 | X X | Goupille 4 x 35              | Pin 4 x 35                   |
| 10  | 134701 | X X | Goupille 5 x 24              | Pin 5 x 24                   |
| 11  | 134702 | X X | Goupille 5 x 32              | Pin 5 x 32                   |
| 12  | 134750 | X X | Goupille 4 x 26              | Pin 4 x 25                   |
| 13  | 134751 | X X | Goupille 3,5 x 18            | Pin 3,5 x 18                 |
| 14  | 139228 | X X | Interrupteur                 | Changeover switch            |
| 15  | 157303 | X X | Passer fils                  | Wire casement                |
| 16  | 156615 | X X | Poignée                      | Handle                       |
| 17  | 165918 | X X | Résistance 1100 ohms         | Electrical connection        |
| 18  | 166003 | X X | Ressort 11 x 15              | Spring 11 x 15               |
| 19  | 166008 | X X | Ressort                      | Spring                       |
| 20  | 166034 | X X | Ressort diam. 5 lg.20        | Spring 0 5 x 20              |
| 21  | 166035 | X X | Ressort diam. 13 lg.40       | Spring 0 13 x 40             |
| 22  | 167314 | X X | Rondelette                   | Disc                         |
| 23  | 181501 | X X | Joint 0 8                    | Rope 0 8                     |
| 24  | 188510 | X Y | Ventilateur                  | Fan                          |
| 25  | 188729 | X X | Verre néocéram 625 x 440 x 4 | Néoceram glass 625 x 440 x 4 |
| 26  | 109833 | X X | Gond                         | Door hinge                   |
| 27  | 189825 | X X | Vis pointeau                 | Screw                        |
| 78  | 260550 | X X | Ecran ventilateur            | Fan screen                   |
| 29  | 200130 | X X | Dessous                      | Base                         |
| 30  | 217108 | X X | Enveloppe                    | Shell                        |
| 31  | 217202 | X X | Dessus enveloppe             | Shell top                    |
| 32  | 221200 | X X | Cache                        | Stricking plate              |
| 33  | 222513 | X X | Chicane                      | Flue baffle                  |
| 34  | 236115 | X X | Plaque obturation            | Blanking plate               |
| 35  | 249306 | X X | Trappe de réglage            | Manual air damper            |
| 36  | 260550 | X X | Ecran                        | Screen                       |
| 37  | 269402 | X X | Défecteur                    | Baffle plate                 |
| 38  | 270401 | X X | Régulateur avant d'air       | Manual air damper            |
| 39  | 271007 | X X | Attache                      | Attachment                   |
| 40  | 300107 | X X | Pied                         | Leg                          |
| 41  | 300982 | X X | Poignée porte                | Door handle                  |
| 42  | 301147 | X X | Porte de cendrier            | Ash pan                      |
| 43  | 301511 | X X | Loquet de porte              | Door lock                    |
| 44  | 302131 | X X | Dessus                       | Top plate                    |
| 45  | 303205 | X X | Manette de réglage           | Regulating knob              |
| 46  | 303830 | X X | Buse                         | Flue collar                  |
| 47a | 305115 | X   | Brique arrière droite        | Rear brick (right)           |
| 47b | 305119 | X   | Brique arrière droite        | Rear brick (right)           |
| 48a | 306216 | X   | Derrière (brique gauche)     | Back plate (left)            |
| 48b | 306220 | X   | Derrière (brique gauche)     | Back plate (left)            |
| 49  | 306801 | X X | Buse d'air                   | Air flue collar              |
| 50a | 307415 | X   | Grille de face               | Face grate                   |
| 50b | 307418 | X   | Grille de face               | Face grate                   |
| 51  | 309216 | X X | Grille à bois                | Wood grate                   |
| 52  | 309835 | X X | Façade                       | Front plate                  |
| 53  | 310709 | X X | Côté                         | Side                         |
| 54  | 310809 | X X | Côté                         | Side                         |
| 55  | 319710 | X X | Support grille               | Grate support                |
| 56  | 320606 | X X | Clapet                       | Flap                         |
| 57  | 322706 | X X | Supplément support           | Supplementary support        |
| 58  | 323511 | X X | Garniture droite             | Right decorative plate       |
| 59a | 323608 | X   | Garniture gauche             | Left decorative plate        |
| 59b | 323609 | X   | Garniture gauche             | Left decorative plate        |
| 60  | 325302 | X X | Obturbateur                  | Casket                       |
| 61  | 400105 | X X | Axe                          | Axis                         |
| 62  | 400601 | X X | Axe de clapet                | Flap pin                     |
| 63  | 415504 | X X | Tisonnier                    | Poker                        |
| 64  | 624034 | X X | Cendrier                     | Ash pan                      |
| 65  | 806101 | X X | Cadre                        | Door frame                   |
| 66  | 808001 | X X | Poignée crochet              | Hand tool                    |
| 67  | 189107 | X X | Vis 0 10 en laiton           | Brass screw 0 10             |

Edition du 06.03.89  
Document n° 342