



Poêle à bois Cantou 680101 Godin




N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nbre	Désignation	Codification
01	2	Support de poignée	1 1370 2001 11	13	2	Support mural	1 0568 4268 00
02	2	Embase de poignée	1 8141 2101 11	14	1	Bandeau décoratif	1 0548 680101 053
03	1	Ecusson	1 8501 364101 098	15	1	Barre devant	1 8139 680101 021
04	2	Cote	1 2317 4258 53	16	1	coffre	1 0540 680101 000
05	1	Derrière inférieur	1 2405 4258 00	17	1	Derrière supérieur	1 2407 680101 000
06	4	Entretoise cote	1 2359 4258 53	18	1	Isolation derrière int	1 8893 680102 000
07	2	Equerre inf cote	1 2368 4258 00	19	1	Elément supérieur	1 0510 965011 000
08	1	socle	1 2215 4258 53	20	2	Fileté M5x55	00001306889
09	1	Tablette avant	1 0503 4258 53	21	6	Ecrou carre brut M5	00001300269
10	1	Isolation dessus intérieur	1 8895 426800	22	1	Pass fil heyco	00001304520
11	1	Bâti vertical	1 0527 4268 00	23	2	Rondelle JZC5 12x5x1	00001300899
12	1	Obturbateur	1 0523 4268 00	24	4	Vis épaulement M5	00001305431

N°	Nbre	Désignation	Codification	N°	Nbre	Désignation	Codification
01	1	Dessus	2 1101 3151	33	1	Plaque foyer avant gauche	1 0165 3258
02	1	Buse 180 mm	2 4312 3152	34	1	Porte chargement	6 2831 3258
03	1	Taqué	1 1413 3152	35	2	Volet réglage air	3 4137 3158
04	3	Fixe vitre	1 2071 3152	36	1	Boite conduit air	1 3906 3258
05	1	Support bulbe thermostat droit	1 4762 3152	37	1	Elément applique inf	1 2819 3258
06	1	Support bulbe thermostat gauche	1 4763 3152	38	1	Fixe vitre	1 2008 3258
07	1	Verre réfractaire	1 8690 3158	39	1	Grille circulation air droite (métal perforé)	1 0246 3258
08	1	Support foyer	3 0367 3158	40	1	Grille circulation air gauche (métal perforé)	1 0245 3258
09	1	Cendrier	1 3316 3158	41	1	Support commutateur	1 4507 3258
10	2	Côté	1 2317 3158	42	1	Support déflecteur avant	1 0129 3268
11	1	Côté droit tiroir cendres	1 1337 3158	43	1	Grille	1 0214 366102
12	1	Côté gauche tiroir cendres	1 3338 3158	44	1	Poignée porte chargement	1 2839 368101
13	1	Derrière	1 2401 3158	45	1	Clé à crochet	1 4101 3720
14	1	Equerre arrière sup. foyer	1 0307 3158	46	2	Buse ronde 97 ext.	1 4312 3726
15	1	Fond socle	1 2240 3158	47	2	Trappe de nettoyage	1 4230 3736
16	2	Joint socle	1 2343 3158	48	1	Ecusson	1 8501 6726
17	2	Patte fixation côté int.	1 2375 3158	49	1	Conduit sup. air	1 4173 996003
18	2	Support moteur	2 5376 3158	50	2	Bloque jonction céramique	00001304782
19	1	Vis épaulement	1 9250 3258	51	2	Cuvette à vis	00001307833
20	2	Tresse conduit air	1 8817 3258	52	1	Goupille cannelée 6x28	00001300459
21	1	Tresse contre porte	1 8850 3258	53	1	Inverseur noir 3 positions	00001307485
22	1	Tresse façade	1 8836 3258	54	2	Moto hélice type 3158	00001304783
23	1	Tresse verre réfractaire	1 8826 3258	55	1	Résistance welwyn RB 58 820 EW	00001304788
24	1	Carter droit	1 2778 3258	56	2	Ressort 961	00001301991
25	1	Chenet	1 0306 3258	57	2	Ressort seul RS6 Starlock	00001037254
26	1	Déflecteur	1 0131 3258	58	1	Rivet acier TR 6x40	00001035507
27	1	Façade	4 2101 3258	59	2	Rondelle plate diamètre 10	00001300885
28	1	Guide sécurité	1 4175 3258	60	1	Thermostat insert	00001304784
29	2	Plaque arrière foyer	1 0160 3258	61	2	Vis TRL 4x16	00001305474
30	1	Plaque foyer arrière droite	1 0168 3258	62	4	Vis TRL M5x10 pozie ZN noir	00001305476
31	1	Plaque foyer arrière gauche	1 0167 3258	63	6	Vis TRL M5x16 pozie ZN noir	00001305477
32	1	Plaque foyer avant droite	2 0166 3258				

Eclaté 3258




680102 LE CANTOU



N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nbre	Désignation	Codification
01	2	Support de poignée	1 1370 2001 11	13	1	socle	1 2215 4268 00
02	2	Embase de poignée	1 8141 2101 11	14	2	Support mural	1 0568 4268 00
03	1	Ecusson	1 8501 364101 098	15	1	Tablette avant	1 0503 4268 00
04	2	Cote	1 2317 4258 53	16	1	Bandeau décoratif	1 0548 680102 053
05	4	Entretoise cote	1 2359 4258 53	17	1	Barre devant	1 8139 680102 021
06	1	Isolation dessus intérieur	1 8895 4268 00	18	1	Isolation derrière int	1 8893 680102 000
07	1	Bâti vertical	1 0527 4268 00	19	1	Elément supérieur	1 0510 965011 000
08	1	Coffre	1 0540 4268 53	20	2	Bout filete M5x55	0001306889
09	1	Derrière inférieur	1 2405 4268 00	21	6	Ecrou carre brut M5	00001300269
10	1	Derrière supérieur	1 2407 4268 00	22	1	Passe fil heyco	00001304520
11	2	Equerre inf cote	1 2368 4268 00	23	2	Rondelle JZC5 12X5X1	00001300899
12	1	Obturbateur	1 0523 4268 00	24	4	Vis épaulement M5	00001305431


OPTION 0268



N°	Nbre	Désignation	Codification
01	2	Raccord devant	1 0562 0258 00
02	1	Bati vertical	1 0527 0268 00
03	1	Element superieur	1 0510 0268 53
04	2	Raccord devant	1 0562 0268 00
05	1	Support mural	1 0568 4268 00
06	2	Erou rapid nut 0955 M5	00001304469
07	24	Vis TRL 7x9.5 pozie	00001301231
08	2	Vis TRL M5x16 pozie ZN noir	00001305477

OPTION 965011

dans la rehausse, monter l'obturateur livré avec le CANTOU.



N°	Nbre	Désignation	Codification
01	2	Raccord devant	1 0562 0258 00
02	2	Raccord devant	1 0562 0268 00
03	2	Support mural	1 0568 4268 00
04	1	Bâti vertical	1 0527 965011 000
05	1	Elément supérieur	1 0510 965011 000
06	4	Ecrou rapid nut 0955 M5	00001304496
07	26	Vis TRL M5x16 Pozie ZN	00001301231
08	4	Vis TRL M5x 16 pozie ZN noir	00001305477